

Vergleich Glasfaser-Modem (1) - Glasfaser-Modem 2

3 LEDs mit

Kabel stehen, wenn das Gerät an der Wand hängt, nach oben oder Schrift und LEDs stehen auf dem Kopf



Kabelroller auf Rückseite



Kabelroller in Wandhalterung separat



Anschlussarten

WAN Port

FTTH Port

LED

Hersteller

Preis EGSP / UVP

Glasfaser-Modem

Glasfaser bis 1000 MBit/s

1 (blau) Seite

1 (grün) Rückseite

3

Sercomm

- / 49,99€

„Übergangs-Gerät“

Glasfaser-Modem 2

Glasfaser bis 2000 MBit/s

1 (blau) Seite

1 (grün) Seite

1

Sercomm

- / 49,99€

Zielgerät



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Vergleich Glasfaser-Modem (1) - Glasfaser-Modem 2

LED
Konzept

Glasfaser-Modem



Was bedeuten die Leuchtanzeigen?

Power	Pon	Los	Bedeutung
leuchtet		blinkt	Keine Internetverbindung. Keine Glasfaser-Verbindung zum Netz.
leuchtet			Keine Internetverbindung. Glasfaser-Verbindung zum Netz hergestellt.
leuchtet	blinkt		Die Internetverbindung wird hergestellt oder die Firmware wird aktualisiert. Glasfaser-Verbindung zum Netz hergestellt.
leuchtet	leuchtet		Mit dem Internet verbunden. Glasfaser-Verbindung zum Netz hergestellt.
leuchtet	blinkt	blinkt	Es liegt ein Fehler in der Konfiguration vor. Bitte kontaktieren Sie den Technischen Service.
leuchtet		leuchtet	Es liegt ein Gerätefehler vor. Bitte kontaktieren Sie den Technischen Service.

Glasfaser-Modem 2



Was bedeutet die Leuchtanzeige?

Die Leuchtanzeige auf der Vorderseite gibt Ihnen Informationen über die verschiedenen Betriebszustände Ihres Modems.

LED	Bedeutung
leuchtet	Glasfaser-Verbindung ist hergestellt.
blinkt	Glasfaser-Verbindung wird hergestellt.
leuchtet	Es liegt ein Gerätefehler vor. Bitte kontaktieren Sie den Technischen Service.